

Wichtige Platzinformationen — Hofgartenstraße

Zeitlicher Ablauf

Aufbau	3.–6. September 2027	täglich 06:00–22:00 Uhr
Laufzeit	7.–11. September 2027	vorauss. 10:00–20:00 Uhr
	12. September 2027	vorauss. 10:00–17:00 Uhr
Der VDA behält sich vor, im Bedarfsfall unter Abwägung der Interessen des Veranstalters und der Aussteller die Öffnungszeiten auch während der IAA MOBILITY 2027 zu verändern.		
Abbau	12. September 2027	vorauss. 18:00–22:00 Uhr
	13.–15. September 2027	täglich 06:00–22:00 Uhr

Besonderheiten des Platzes

Der Ausstellungsbereich liegt an einer Kastanienallee. Die Baumkronen limitieren die maximal mögliche Bauhöhe. Einzelne Äste dürfen weder entfernt noch beschädigt werden.

Die maximal mögliche Tiefe der Ausstellungsflächen ist auf 6 m limitiert.

Stromversorgung

Elektroanschlüsse stehen in sehr limitiertem Umfang zur Verfügung.

Die verfügbare Gesamtleistung wird im Zuge der Planung auf die einzelnen Ausstellungsflächen verteilt.

Die Leitungsführung muss individuell geplant werden und erfolgt grundsätzlich über Flur. Die finale Planung erfolgt nach gesamtheitlicher Platzprüfung.

Zur Versorgung einzelner Standflächen kann die Leitungsführung durch andere Flächen erforderlich werden.

Wasser-/Abwasserversorgung

Zu- und Abwasser stehen nicht zur Verfügung.

Bodenbelastung

Die zulässige Punktlast auf einer Grundfläche von 50 cm auf 50 cm (Abstand ca. 1,50 m) beträgt 2,5 t (50 kN, Bodenpressung 200 kN/m²).

Bodenschutz

Zum Schutz des Bestandsbodens muss in Abstimmung zwischen Ausstellern und Site Manager je Platz ein individuelles Bodenschutzkonzept erarbeitet werden. Sofern eine bauliche Schutzmaßnahme erforderlich ist, erfolgt die Umsetzung ausschließlich durch die Messe München GmbH. Die Kosten werden den Ausstellern entsprechend der jeweiligen Standgröße in Rechnung gestellt.

Bauhöhe

Maximale Bau- und Werbehöhe: 3 m

Abhängig vom aktuellen Durchmesser der Baumkronen sind ggf. Bereiche mit niedrigeren Bauhöhen möglich.

Logistik

Im Hofgarten stehen außerhalb der vermieteten Standflächen keine Flächen zur Zwischenlagerung oder anderweitigen Nutzung zur Verfügung.

Die Be- und Entladung erfolgt ausschließlich in den ausgewiesenen Logistikflächen.

Für alle Plätze gelten grundsätzlich

Die [Organisatorischen & Technischen Richtlinien IAA Open Space](#)

Die [Vorgaben für Präsentationen im IAA Open Space](#)