

Wichtige Platzinformationen — Königsplatz

Zeitlicher Ablauf

Aufbau	2.—6. September 2027	täglich 06:00—22:00 Uhr
Laufzeit	7.—11. September 2027	vorauss. 10:00—20:00 Uhr
	12. September 2027	vorauss. 10:00—17:00 Uhr
Der VDA behält sich vor, im Bedarfsfall unter Abwägung der Interessen des Veranstalters und der Aussteller die Öffnungszeiten auch während der IAA MOBILITY 2027 zu verändern.		
Abbau	12. September 2027	vorauss. 18:00—22:00 Uhr
	15.—18. September 2027	täglich 06:00—22:00 Uhr

Abhängig von Standgröße und Standbau können ggf. verkürzte Zeiten für Auf- und Abbau vorgegeben werden.

Stromversorgung

Je m² Standfläche stehen max. 400 W zur Verfügung.

Die Leitungsführung wird individuell geplant und erfolgt grundsätzlich über Flur. Die finale Planung erfolgt nach gesamtheitlicher Platzprüfung.

Zur Versorgung einzelner Standflächen kann die Leitungsführung durch andere Flächen erforderlich werden.

Wasser-/Abwasserversorgung

Zu- und Abwasser stehen zur Verfügung.

Die Einleitpunkte werden individuell durch den Site Manager festgelegt. Die Leitungsführung erfolgt grundsätzlich über Flur. Die finale Planung erfolgt nach gesamtheitlicher Platzprüfung.

Zur Versorgung einzelner Standflächen kann die Leitungsführung durch andere Flächen erforderlich werden.

Bodenbelastung

Die zulässige Punktlast auf einer Grundfläche von 50 cm auf 50 cm (Abstand ca. 1,50 m) beträgt 5 t (50 kN, Bodenpressung 200 kN/m²).

Bodenschutz

Zum Schutz des Bestandsbodens werden alle Ausstellungsflächen mit Bodenschutz versehen. Die Umsetzung erfolgt ausschließlich durch die Messe München GmbH. Die Kosten werden den Ausstellern entsprechend der jeweiligen Fläche in Rechnung gestellt.

Die Konturen der Standflächen verlaufen angepasst an das Raster des Bodenschutzes. Die Abstimmung der Detailplanung erfolgt über den Site Manager.

Bauhöhe

Maximale Bau- und Werbehöhe: 10 m

Abweichende Bauhöhen werden individuell geprüft

Logistik

Am Königsplatz stehen außerhalb der vermieteten Standflächen keine Flächen zur Zwischenlagerung oder anderweitigen Nutzung zur Verfügung.

Die Lagerung von Werkzeug und Material ist nur innerhalb der angemieteten Standfläche möglich. Dies ist bei der Planung der Standgestaltung zu berücksichtigen.

Die Be- und Entladung erfolgt ausschließlich in den ausgewiesenen Logistikflächen.

Für alle Plätze gelten grundsätzlich

Die [Organisatorischen & Technischen Richtlinien IAA Open Space](#)

Die [Vorgaben für Präsentationen im IAA Open Space](#)